

ハンディクールBOX

DC12V 保冷バッグ

特許申請済

特願 2015-45739 号

商標登録申請済

商願 2015-016936 号

冷蔵庫ちゃん mini

500ml 缶が
8 本入る!

- 約10分で
● びっくりするくらい **冷え冷え**
- 最大冷却性能 外気温 **-23℃**
- シガーケースにさしこむだけ!



スマホ・小物が入る
ポケット付き



ペットボトル
ホルダー付き



リアシートに置いて使える



リアポケットとしても使える



助手席に固定して使える



CB-002 冷蔵庫ちゃん ミニ

JAN:4944866902404

本体サイズ : W310mm H180mm D230mm

本体重量 (冷却ユニット含む) :1300g

メーカー希望
小売価格 **OPEN!**

セット内容



ユニットは
カンタン取り外し



冷却ユニット

保冷バッグ専用の冷却ユニットです。
保冷バッグのユニット収納ポケットに入れて
シガーソケットに挿入するだけで
保冷バッグ内を冷やすことが可能です。

保冷バッグ

リアポケットとしても使えるよう、
ペットボトルホルダーと小物が入る
ポケットがついています。

製品仕様

品番	CB-002	JAN	4944866902404
●冷却ユニット部●		●保冷バック部●	
寸法	W255 mm × H132 mm × D83 mm	バック寸法	W310 mm H180 mm × D150 mm
冷却方式	電子冷却方式（ペルチェ式）	ポケット部	W280 mm × H150 mm × D60 mm
消費電力	DC12V 53W	容量	7L
本体素材	PP	素材	ポリエステル + EPE + アルミ蒸着 PET
冷却性能	外気温マイナス 23℃	保管温度	0℃～70℃
作動温度	-10℃～70℃	重量	400g
保管温度	-40℃～80℃		
電源ケーブル長	1.7m		
ユニット重量	900g		

※外気温マイナス23℃ですが、凍らせることはできません。

△ 使用上の注意 △

警告 この表示内容を無視し、誤った使い方をすると死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

■ お客様自身で絶対に分解したり、修理、改造は行わないでください。 ■ 冷却ユニットを水につけたり、水をかけたりしないでください。 ■ 冷却ユニットに直接液体をかけないでください。 ■ 湿気の多いところや水・雨のかかるところには置かないでください。 ■ ガソリン・灯油等の可燃物を冷却したりしないでください。 ■ 引火しやすいものは入れないでください。 ■ ペーパークリップ等の金属片を吸入口又は吹き出し口の付近に置かないでください。感電やショートの原因となります。 ■ 髪を吸気口に近づけ過ぎないようにしてください。髪が巻きこまれ、けがをする恐れがあります。 ■ 吸気口・排気口をふさがらないでください。 ■ お子様手の届かない場所で保管し、作動中は絶対に触らせないでください。 ■ 本体作動中は本体内部には絶対触れない様にしてください。 ■ 電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 ■ 電源ケーブルのソケットと車両側ソケット受け口の差し込みがゆるい場合、形が合わない場合は使用しないでください。 ■ 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。 ■ 濡れた手で触らないでください。 ■ 電源ケーブルのソケットを車両から外す場合ケーブルを持たずにソケット部を持って引きぬいてください。 ■ 使用しない場合は電源ケーブルを車両より取り外してください。 ■ 直射日光が当たる所等、高温になる場所には保管しないでください。 ■ 本体の上に乗ったり、本来の目的以外に使用しないでください。 ■ バッグ内に直接水や水・ドライアイスを入れしないでください。ドライアイスを入れる場合は、新聞紙などで包みドライアイスが直接本製品につかないようにしてください。 ■ 製品の上にもものをのせしないでください。 ■ 保冷中、温度が5℃以下になる場合はビン類など割れやすいものを入れしないでください。 ■ 開封後の飲料物などの長期保存をしないでください。 ■ 強い衝撃を与えないでください。 ■ 火気の近くおよび高温の場所に近づけたり放置したりしないでください。 ■ ご使用の際はフタを確実に締めてください。

注意 この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

■ 電源プラグは、プラグの金属面などにホコリが付着している場合はよく拭いてください。 ■ 作動時は冷却ユニットの金属部に触れないでください。 ■ 医薬品などの温度管理の厳しいものは入れないでください。 ■ 直射日光のあたるところで使用しないでください。 ■ 操作するときは、本体と間に手指などを挟まないようご注意ください。 ■ バッグ内に物を入れた状態で横向きや逆さにしないでください。 ■ 本来の目的以外に使用しないでください。 ■ ドライアイスを入れる場合は、新聞紙などで包みドライアイスが直接本製品につかないようにしてください。 ■ 本製品は保冷を目的としており冷凍、冷蔵機能は持っていません。 ■ 長時間、直射日光に当たると生地劣化や保冷機能低下の原因となりますのでご注意ください。 ■ 摩擦、水濡れ、汗の影響によって色落ちすることがあります。 ■ 不安定な場所で使用しないでください。 ■ 室温の高い場所、直射日光のあたる場所などには設置しないでください。 ■ ラジオ及びテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。 ■ 床が丈夫で水平なところに設置してください。 ■ 製品を引きずらないでください。 ■ 風通しの良いところに設置してください。 ■ カッターなどの鋭利な形状の物を近づけたり、入れないでください。破損、破れの恐れがあります。 ■ 12Vのシガーソケット以外は使用できません。 ■ 一部の外車等でキーを抜いてもシガーソケットに常に通電している車両があります。このような車両のシガーソケットに本製品を装着したままにすると本製品が作動し続けるため、車両のバッテリー上がりの原因になります。 ■ 保冷時に結露水が発生することがあります。